

Boatramp

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR BOOTSRAMPEN UND RETTUNGSWEGE



Mobi Matten werden grundsätzlich in einem Kit geliefert, das sofort verwendet werden kann. Dieses Kit enthält die Matte und das Zubehör für Ihre Befestigung.



1 Öffnen Sie die Verpackung

Entnehmen Sie die Verankerungsmaterialien und die Mobi-Mat® Rolle aus der Verpackung. Bei kleinen Bootsrampen und Rettungswege kann die leichte Matte an den integrierten Tragegriffen entnommen und zum Installationsort verbracht werden. Für die 25 m x 4,2 m Bootsrampe sind zwei lila farbene Hebegurte um die Rolle gewickelt. Benutzen Sie bitte diese Gurte, um die Matte aus der Verpackung zu heben.



EMPFEHLUNG: Rollen Sie die Gurte um die Gabeln eines Staplers auf, falls diese zu lang sein sollten, nicht knoten! Die Knoten lassen sich unter Umständen nur schwer wieder lösen!



2 Vorbereitung des Geländes

Ebnen Sie den Untergrund mittels Harke oder Schaufel grob ein. Entfernen Sie alle spitzen und großen Gegenstände und Steine.

3 Auslegen von Mobi-Mat®

Für die kleinen Bootsrampen werden die Krampen oder Erdnägeln im Paket geliefert.

Für Bootsrampe 25m x 4,2 m:

Die Krampen/Erdnägeln, Werkzeug und Handschuhe werden in einer Tragetasche geliefert. Benutzen Sie die Handschuhe um die Mobi-Mat® auszurollen. Benutzen Sie die Griffhaken, um die Matte korrekt auszurichten und zu spannen. Es können auch weitere mechanische Hilfsmittel zum Ausrollen der Mobi-Mat® benutzt werden.



4 Fixieren und Spannen der Matte:

Für kleine Bootsrampen und Rettungswege:

Befestigen Sie das eine Ende an der Kante mit Krampen

Spannen Sie die Matte mit allen verfügbaren Mitteln, bevor Sie die gegenüberliegende Kante befestigen



Für Bootsrampe 25m x 4,2 m:

Erdnägeln durch die Kauschen des einen Endes treiben und die Kante fixieren. Dann die Matte spannen und wie vor mit der gegenüberliegenden Kante verfahren.



5 Das Spannen der Matte ist überaus wichtig, um Wellenbildung beim Befahren von Fahrzeugen zu vermeiden!

Bei der Gefahr eines Überspülens der Matte bei hoher Flut, kann ein Ende auch im Sand eingegraben werden:

Graben Sie einen spatenbreiten Graben. Bringen Sie den Rand der Mobi-Mat® auf den Boden des Grabens. Verankern Sie die Kante mit den Erdnägeln. Verfüllen Sie den Graben wieder.

